marshall

OLSSON
and Brothers

NOW YOU ARE
A MEMBER OF THE
Olsson and Brothers'
FAMILY

ÍNDICE / INDEX

03 / Español
07 / English
11 / Português

PATINETE OLSSON

Marshall

MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA

Bienvenido a la familia.
Descubre tu nuevo patinete Olsson

LE ACONSEJAMOS LEA MUY ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU PATINETE

Este manual está diseñado para brindarle la información necesaria para la puesta en marcha, circulación y el mantenimiento, seguro de su nuevo Patinete.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Este producto no es un juguete. Utilice protecciones (Casco, protección de manos, codos y rodillas) a la hora de conducir su patinete.
- No quite las manos del manillar.
- Utilice solo accesorios originales de la marca.
- Por favor, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados.
- Revise el freno y todas las ruedas en caso de desgaste, sustituya las piezas con un personal cualificado.
- Recomendamos que practique con su patinete en un lugar específico para ello.
- No utilizarlo por carretera, asegúrese de la legislación local de su ciudad.
- No use el patinete sobre superficies mojadas, grasientas, arenosas, sucias, irregulares o desiguales, pueden dañar su equipo y ponerle en peligro.
- ¡Cuidado con los surcos longitudinales y transversales en el asfalto!
- Las ruedas estrechas pueden bloquearse, ocasionando un peligro para usted.
- La carga máxima soportada por el equipo es de 100kg.
- Compruebe que la unión entre la barra del manillar y la horquilla están perfectamente ajustadas, revise periódicamente el ajuste de los tornillos y si es necesario vuelva a apretarlos.
- Siempre mire hacia adelante mientras conduce para que pueda detenerse rápidamente en cualquier momento.
- No realice modificaciones o alteraciones en su patinete que puedan poner en riesgo su seguridad.
- En este equipo sólo puede viajar una persona.
- Precaución: el freno de pie puede calentarse, en frenadas prolongadas, no lo toque.
- El bajar pendientes supone un riesgo.
- No usar por la noche o en condiciones de poca visibilidad.
- Los niños deben ser supervisados por un adulto.
- Es obligatorio llevar siempre calzado.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Patinete
- Manual de usuario

DESPLIEGUE



Según la primera figura, encontrará, en la unión entre la base del patinete y la rueda, un asa de seguridad que debe girar hacia atrás, esto le permitirá desplegar la barra del manillar hacia adelante, compruebe que la barra esta completamente desplegada.

Los mangos del manillar, están plegados como en la figura 2, debe de sacarlos e introducirlo en la barra superior del manillar, a cada lado, compruebe que están sujetos ambos, llevan un perno de seguridad donde se encajan de esta forma no se mueven ni salen, a menos que se aprieten los pernos de nuevo.



Ajuste la altura de la barra del manillar (según figura 4) de acuerdo con la altura del usuario y tire de la palanca (figura 5) para fijar a la altura deseada, apretando de nuevo la palanca para que no se mueva. Compruebe que los cierres de la palanca han ajustado lo suficiente la dirección de la barra para que no se mueva.

PLEGADO



Afloje la palanca de la barra del manillar (figura 7) baje la barra del manillar hasta que se introduzca en la barra inferior (figura 8), vuelva apretar la palanca.

Según la primera figura, encontrará, en la unión entre la base del patinete y la rueda, un asa de seguridad que debe girar hacia atrás, esto le permitirá plegar de nuevo la barra del manillar hasta la plataforma, compruebe que la barra esta completamente plegada.

MÁS INFORMACIÓN Y SOPORTE

Para más información de nuestros productos, consejos prácticos, preguntas frecuentes, manuales de usuario, etc... visita: www.olssonandbrothers.com

Para contactar con nuestro servicio de asistencia técnica visita www.olssonandbrothers.com o a través del Teléfono 942 81 29 00

SCOOTER OLSSON

Marshall

USER'S GUIDE AND WARRANTY

Welcome to the family.

Discover your new Olsson scooter

WE RECOMMEND YOU READ THIS MANUAL VERY CAREFULLY BEFORE USING YOUR SKATEBOARD

This manual is designed to provide you with the necessary information for the start-up, circulation and maintenance of your new scooter.

SECURITY ADVICE

- This product is not a toy.
- Use protections -head protection, hand, elbows and knees protections when driving your scooter.
- Do not remove your hands from the handlebar.
- Use only original accessories of OLSSON & BROTHERS and RIDER DIVISION's brand.
- Please make sure that all the screws are tight.
- Check the brake and all the wheels in case of wear, replace the parts by a qualified personnel.
- We recommend that you practice with your scooter in a specific place for it.
- Do not use it by road be sure of the local legislation of your city.
- Do not use the scooter on wet, greasy, sandy, dirty or uneven surfaces, they can damage your equipment and endanger you.
- Beware of longitudinal and transverse grooves in the asphalt.
- Narrow wheels can lock, causing a danger to you.
- The maximum load supported by the equipment is 100kg.
- Check that the connection between the handle bar and the fork are perfectly adjusted, periodically check the adjustment of the screws and if necessary re-tighten them.
- Always look ahead while driving so you can stop quickly at any time.
- Do not make modifications or alterations to your scooter that could put your safety at risk.
- Only one person can travel on this equipment.
- Caution: the foot brake can heat up, during prolonged braking, do not touch it.
- Going downhill is a risk.
- Do not use at night or in poor visibility conditions.
- Children must be always supervised by an adult.
- It is mandatory to wear shoes at all times.

BOX CONTENTS

- Scooter
- User's Guide & Warranty

TO DEPLOY



According to the first figure, you will find, at the junction between the base of the scooter and the wheel, a safety handle that must rotate backward, this will allow you to unfold the handlebar bar forward, check that the bar is completely unfolded.

The handles of the handlebar are folded as in figure 2, you must remove them and insert them in the upper bar of the handlebar, on each side, check that they are both hold a safety bolt where they fit, so they do not move or they come out, unless the bolts are tightened again.



Adjust the height of the handlebar bar (according to figure 4) according to the height of the user and pull the lever (figure 5) to fix it to the desired height, pressing the lever again so that it does not move. Check that the lever closures have adjusted the direction of the bar enough so that it does not move.

TO FOLD



Loosen the lever of the handlebar bar (figure 7) lower the handlebar bar until it is inserted into the lower bar (figure 8), re-tighten the lever.

According to the first figure, you will find, at the junction between the base of the scooter and the wheel, a safety handle that must rotate backwards, this will allow you to fold the handlebar bar back to the platform, check that the bar is completely folded.

MORE INFORMATION AND SUPPORT

For more information on our products, practical advice, frequently asked questions, user manuals, etc.www.olssonandbrothers.com

To contact our technical assistance service visit www.olssonandbrothers.com or by Phone (+34) 942 81 29 00

SCOOTER OLSSON

Marshall

GUIA DO USUÁRIO E GARANTIA

Bem-vindo à família..

Descubra sua nova scooter Olsson

⚠ NÓS RECOMENDAMOS QUE VOCÊ LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O SKATE

Este manual foi concebido para lhe fornecer as informações necessárias para o arranque, circulação e manutenção da sua nova scooter.

DICAS E CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Este produto não é um brinquedo. Use proteções, (capacete de cabeça, proteção para as mãos, cotovelos e joelhos) ao dirigir seu Scooter.
- Não tire as mãos do guidão.
- Use apenas acessórios originais da marca.
- Por favor, certifique-se de que todos os parafusos estão apertados.
- Verifique o freio e todas as rodas em caso de desgaste, substitua as peças por uma equipe qualificada.
- Recomendamos que você pratique com sua scooter em um local específico.
- Não use por estrada, certifique-se da legislação local da sua cidade.
- Não use a scooter em superfícies molhadas, gordurosas, sujas, irregulares ou irregulares, pois elas podem danificar seu equipamento e colocá-lo em risco.
- Cuidado com as ranhuras longitudinais e transversais no asfalto!
- Rodas estreitas podem bloquear, causando um perigo para você.
- A carga máxima suportada pelo equipamento é 100 kg
- Verifique se a conexão entre o guiador e o garfo está perfeitamente ajustada, verifique periodicamente o ajuste dos parafusos e, se necessário, reaperte-os.
- Sempre olhe para frente enquanto dirige para que você possa parar rapidamente a qualquer momento.
- Não faça modificações ou alterações na sua scooter que possam colocar sua segurança em risco.
- Apenas uma pessoa pode viajar neste equipamento.
- Atenção: o freio de pé pode aquecer, em longos períodos, não toque nele.
- Circular por encostas é um risco.
- Não use à noite ou em más condições de visibilidade.
- As crianças devem ser supervisionadas por um adulto.
- É obrigatório o uso de calçado em qualquer altura.

CONTEÚDO DA CAIXA

- Scooter
- Manual de Usuário

DESDOBRAR



De acordo com a primeira figura, você encontrará, na junção entre a base da scooter e a roda, uma alavanca de segurança que deve girar para trás, isso permitirá que você desdobre a barra do guidão para frente, verifique se a barra está completamente desdobrada.

As alças do guidão são dobradas como na figura 2, você deve removElas e inserilas na barra superior do guidão, de cada lado, verifique se ambas estão segurando com um parafuso de segurança onde elas se encaixam, para que não se movam ou eles saem, a menos que os parafusos sejam apertados novamente.



Ajuste a altura da barra do guidão (conforme figura 4) de acordo com a altura do usuário e puxe a alavanca (figura 5) para fixá-la na altura desejada, pressionando a alavanca novamente para que não se mova. Verifique se os fechos da alavanca ajustaram a direção da barra o suficiente para que ela não se mova.

DOBRAR



Solte a alavanca da barra do guidão (figura 7) abaixe a barra do guidão até que ela seja inserida na barra inferior (figura 8), reaperte a alavanca.

De acordo com a primeira figura, você encontrará, na junção entre a base da scooter e a roda, uma alavanca de segurança que deve girar para trás, permitindo que você dobre a barra do guidão para a plataforma, verifique se a barra está completamente dobrada.

MAIS INFORMAÇÕES E SUPORTE

Para mais informações sobre nossos produtos, conselhos práticos, perguntas frequentes, manuais do usuário, etc. visita: www.olssonandbrothers.com

Para entrar em contato com nosso serviço de suporte técnico, visite www.olssonandbrothers.com ou pelo telefone (+34)942812900

OLSSON
and Brothers

olssonandbrothers.com

marshall

OLSSON
and Brothers

>> olssonandbrothers.com

DESIGNED IN SPAIN

RIDER DIVISION S.L.
Pol. Ind. Barros nº 29. 39408 Barros.
Cantabria - España // MADE IN P.R.C.